スッポンＭＩ　２００～３００　施工手順

ダクタイル鋳鉄管用

⚠注意	・分解せずに接合して下さい。 ・必ず施工手順を守り、施工して下さい。 施工手順を守らない場合、漏水等事故の危険性があります。


①パイプ挿入量記入

パイプ挿入量(K寸)を測り、**標線を2本記入**して下さい。

（・パイプ切断のカエリは取り除いて下さい。
・滑剤の塗布は不要です。）

□K寸の表


呼び径	K (mm)	
	K1	K2
200	115	45
250	115	45
300	140	45



②パイプ挿入

分解せずに継手を**2本の標線の間**まで入れ、**仮止めスペーサ**を取り外します。


（・仮止めスペーサが外れにくい場合は
押輪締付ナットを少し緩めて下さい。）



③パイプ仮固定


パイプが仮固定するまで、**押輪締付ナットを軽く締めて**下さい。

パイプ仮固定後、押輪端面が2本の標線の間になるようにして下さい。



④押輪締付

押輪締付ナットを、**数回にわたり均等に本締め**して下さい。(標準締付トルク表参照)




⑤押ボルト締付

駒が管に接触するまですべての押ボルトを**均等に仮締め**します。

その後、押ボルトを**均等に本締め**して下さい。

(標準締付トルク表参照)



⑥施工完了

押輪が2本の標線の間にあることを確認して下さい。

□標準締付トルク表

呼び径	押輪 (N·m)	押ボルト (N·m)
200	**100** ～ 120	80 ～ **100**
250		
300		

※押輪太字:下限値　　押ボルト太字:上限値

(株)川西水道機器　TEL:087-805-0001（施工コールセンター）
FAX:087-877-2801

2021.05.28

標線位置
K寸メジャー
5
10
15
20
[cm]
25
（管端側）
28