

# スッポンMWX-MW-V(ポリ管(JIS)・SUS管用) (SDR-11・SDR-13.6) インコア付 40~200 施工手順

接合管 : MESCO製パイプ × ポリエチレン管(JIS)・配管用ステンレス鋼管

標準位置  
K寸メジャー




**注意**

- ・ストップリング内面は素手で触ると危険ですので十分注意をして下さい。
- ・必ず施工手順を守り、施工して下さい。  
施工手順を守らない場合、漏水等事故の危険性があります。
- ・MWX受口側において、手順とは違い、ストップリングを先に本締めした場合、締付トルクが高くなります。

## ① パイプ挿入量記入

- ・パイプとインコアのSDRが合っていることを確認して下さい。
- ・MESCO製パイプに挿入量(K寸)を記入して下さい。
- ・ポリエチレン管(JIS)・配管用ステンレス鋼管にK寸を基準として標線(C2, C3)を記入して下さい。

※C1は施工完了後の面間寸法の目安です。  
※パイプ切断のカエリは取り除いて下さい。  
※滑剤の塗布は不要です。



□ K寸およびC寸表


呼び径	K (mm)	C (mm)		
		C 1	C 2	C 3
40	90	20~15	200	25
50	90	20~15	240	25
75	100	20~15	265	25
100	130	20~15	305	25
150S	145	20~15	320	30
150	155	25~20	340	30
200	200	25~20	415	30

※太字：基準値

## ② インコア挿入


- ・インコアを矢印の方向にMESCO製パイプへ挿入して下さい。

〔パイプ端面よりインコアが出ないように、樹脂製ハンマーなどで打ち込んで下さい。〕



## ③ 継手挿入


- ・ポリエチレン管(JIS)・配管用ステンレス鋼管側に継手をあずけて下さい。
- ・MESCO製パイプの標線までスライドさせて下さい。



## MWX受口の施工 (MESCO製パイプ側施工)


### ④ 仮止めスペーサ取り外し

- ・ストップリングは押輪と接した状態で標線と合わせ、MWX受口の仮止めスペーサを取り外して下さい。



### ⑤ 押輪本締め

- ・ストップリングは押輪と接した状態で標線と合わせ、押輪締付ナットを押輪が本体に当たるまで数回にわたり均等に本締めして下さい。




〔標線とストップリングのズレ許容寸法：10mm程度〕

呼び径	ボルトサイズ (参考締付トルク [N・m])
40	M10 (30~40)
50	M16 (35~45)
75	M16 (35~45)
100	M16 (35~45)
150S	M16 (40~50)
150	M20 (40~50)
200	M24 (50~70)

低温時は締付トルクが高くなります。


### ⑥ 開放ナット取り外し

- ・開放ナットを取り外します。
- ・開放ナットの外し方は、開放ナットを「S」の方向(左回り)に回して取り外して下さい。




### ⑦ ストップリング仮締め

- ・ストップリングを管に対して垂直になる状態で、ストップリングのガタツキがなくなるまで手締めして下さい。



### ⑧ ストップリング本締め

- ・ストップリング先端が当たるまで締付ナットを本締めして下さい。  
※早く締め付けるとトルクが高くなります。(1ストローク 1秒程度が目安)



呼び径	ボルトサイズ (参考締付トルク [N・m])
40	M10 (25~45)
50	M16 (25~45)
75	M16 (30~50)
100	M16 (50~70)
150S	M20 (60~80)
150	M20 (80~100)
200	M24 (90~110)

5  
10  
15  
20 [cm]  
25 (管端側)  
28


## MV受口の施工 (ポリエチレン管(JIS)・配管用ステンレス鋼管施工)

### ⑨ 仮止めスペーサ・開放ナット取り外し

- ・ストップリングが押輪に接した状態で、ストップリングが**標線(C2・C3)**の間になっているか確認してください。


※C2の標線が見える場合は、挿入量不足になります。

- ・**仮止めスペーサと開放ナットを取り外して下さい。**




### ⑩ 押輪本締め

- ・押輪締め付ナットを数回にわたり**均等に**本締めして下さい。(標準締め付トルク表参照)



### ⑪ ストップリング仮締め


- ・ストップリングを**伸縮代の中心**に合わせて下さい。
- ・パイプとのガタツキが無くなるまで**ストップリング上部を押さえながら**ストップリング締め付ナットを締め付けて下さい。



### ⑫ ストップリング本締め


- ・ストップリング締め付ナットを**本締め**して下さい。(標準締め付トルク表参照)

※SUSの場合、ストップリング先端は当たりません。




### ⑬ 接合完了

- ・ストップリングの端面が**標線(C2, C3)**の間になっていることを確認して下さい。



- ・両端に**伸縮代**があることを確認して下さい。



## 《参考》

MV受口は、ストップリング本締め(⑫)の後に押輪本締め(⑩)をすることも可能です。その際、ストップリングの位置は押輪に接した状態で締め付けて下さい。

### □標準締め付トルク表

呼び径	押輪		ボルトサイズ
	標準締め付トルク [N・m]		
	ポリ管(JIS)	SUS	
40	<b>25</b> ～30	20～ <b>25</b> ～30	M10
50	<b>50</b> ～60	35～ <b>40</b> ～60	M16
75	<b>50</b> ～60	35～ <b>40</b> ～60	M16
100	<b>50</b> ～60	40～ <b>50</b> ～60	M16
150	<b>60</b> ～70	50～ <b>70</b> ～80	M16
200	<b>80</b> ～90	85～ <b>100</b> ～120	M20

※太字：基準値

呼び径	ストップリング		ボルトサイズ
	標準締め付トルク [N・m]		
	ポリ管(JIS)	SUS	
40	ストップリング先端が当たるまで締めして下さい	<b>25</b> ～30	M10
50		<b>75</b> ～90	M16
75		<b>75</b> ～90	M16
100		<b>85</b> ～100	M16
150		<b>110</b> ～130	M16
200		<b>200</b> ～220	M20

※太字：下限値